

- ●この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ●安全に機能を発揮させる為に、本書をよくお読み下さい。
- ●製品には、万全を期させて頂いておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたら、お手数ですがお買上げ店、又は、下記までご連絡下さい。

<製造元>



株式 テオリ

岡山県吉備郡真備町大字服部1807 〒710-1302 Tel.0866-98-4526/Fax.0866-98-4536

品質表示

●外形寸法:幅約180cm×奥行約75cm×高さ約70cm×座面高さ約33cm

●木部表面加工:ウレタン塗装 ●主 材:竹集成材・竹ツキ板合板 ウレタンフォーム



組立説明書 ソファー P2.5

⚠ 注意

- ●組立を行う際は十分なスペースを取り、床や商品の天板に傷を付けないように、段ボールや毛布などを敷いて作業を行って下さい。
- ●ボルトネジは、ぐらつきが無いようにしっかり締めて下さい。
- ●ボルトが緩んだまま使わないで下さい。製品が壊れてケガをする恐れがあります。
- ●定期的に、ボルトをレンチで締め直して下さい。
- ●直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないで下さい。 製品の変形や変色、カビの原因となります。
- ●製品は天板が水平になるように置き、不安定な場所に置かないようにして下さい。
- ●製品の上に、加熱した鍋、湯沸し等熱い物を、直接置かないで下さい。変色や割れ、ひび、反りなどにつながる恐れがあります。
- ●製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないで下さい。製品の反りや、フクレ の原因となります。濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取って下さい。
- ●製品に不安定な物を置かないで下さい。落ちて破損、床面の傷の原因になります。
- ●製品の上で飛んだり、飛び降りたりしないで下さい。製品の変形や、転倒し破損、ケガの原因となります。
 - ※特にお子様には充分ご注意下さい。
- ●製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、物を載せたままにしたり、引きずったり、落としたりしないで下さい。ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
- ●本来の使用目的以外のご使用はしないで下さい。
- ●お客様による改造は、故障の原因となります。又、その場合は弊社として責任を負いか ねます。
- ●この取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。
- ●安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。

お手入れのしかた


- ●日常は、よく絞った布で拭いて下さい。
- ●著しい汚れの時は、中性洗剤で汚れを落とし、1度拭き取った後、必ず乾いた柔らかい 布で拭いて仕上げて下さい。シンナー・ベンジン・アルコールなどのご使用は、製品に害 を与えますので、ご使用にならないで下さい。

ソファーカバー注意点


- ●お手入れの際は、カバー内部に縫い付けてある洗濯表示ラベルをご覧の上、指示に 従って行って下さい。
- ●指示外でのお手入れでの変形や破損は、弊社として責任を負いかねます

組立説明書 ソファー P2.5

完成図




部品説明




組立方法

※組立時は、本体や床に傷が付かないように、ダンボールや毛布等を敷いて下さい。


- 台座を置き、背板を幕板の傾斜に合わせて 置き、ボルトとナットで締めます。
 - ※幕板が傾斜している方が後ろになります。
 - ※内面からボルト、外面から ナットを入れて六角レンチ でしっかり締めて下さい。



2 フレームを入れます。 ※左右・中と2種類あります。 赤い印が付いている方を 外側に向けて置いて下さい。



先に座を置き、背板に背用クッションを マジックテープで固定します。



- アジャスターで高さを調節 したら完成です。
- ※製品を移動させ配置する場合 は、周囲を確認し、引きずった り、落としたりしないようお気を 付け下さい。

